

FJ100D

Motore a gasolio a 4 tempi raffreddato ad aria



MANUALE D'ISTRUZIONI

Part No. 99976-2070-06

CONSAPEVOLEZZA SULLA SICUREZZA

Ogniqualvolta s'incontrano i simboli riportati qui di seguito, attenersi alle relative indicazioni! Seguire sempre pratiche operative e di manutenzione sicure.

A PERICOLO

L'indicazione di PERICOLO segnala una situazione pericolosa che, se non evitata, determina lesioni personali gravi o la morte.

AAVVERTENZA

Le indicazioni di PERICOLO segnalano una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe determinare lesioni personali gravi o la morte.

AATTENZIONE

Le indicazioni di ATTENZIONE segnalano una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe determinare lesioni di lieve o media entità.

AVVISO

L'indicazione di AVVISO viene usata per indicare procedure che non contemplino possibili lesioni personali.

NOTA

- Questo simbolo di nota segnala punti di interesse particolare per garantire un funzionamento più comodo ed efficiente.
- © 2004 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

PREMESSA

Gradiremmo ringraziarvi per aver acquistato questo motore Kawasaki.

Si prega di leggere attentamente le presenti Istruzioni per l'uso prima di utilizzare un nuovo motore per conoscere perfettamente i comandi, le caratteristiche, le prestazioni e i limiti del veicolo.

Leggere anche il manuale delle attrezzature alle quali questo motore è collegato.

Per garantire una vita tecnica lunga e senza inconvenienti al motore, è necessario dedicare ad esso le opportune cure, effettuando le operazioni di manutenzione descritte nelle presenti Istruzioni.

Tenere sempre le istruzioni a portata di mano in modo da potervi fare riferimento quando si necessitano informazioni.

Le presenti Istruzioni devono essere considerate parte integrante del motore e devono accompagnario al momento della vendita.

Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione di qualunque parte della presente pubblicazione senza previa autorizzazione scritta da parte dell'autore.

La presente pubblicazione include le informazioni più recenti, disponibili al momento di andare in stampa.

Tuttavia, vi possono essere minime differenze fra il prodotto reale e le illustrazioni e il testo contenuti nelle presenti Istruzioni. Tutti i prodotti possono subire modifiche senza preavviso o implicazione di obbligo alcuno.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Motorcycle & Engine Company

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI	3
RACCOMANDAZIONI SU OLIO	
E CARBURANTE	
Carburante	
Olio motore	
Specifiche di regolazione	
PREPARAZIONE	
Carburante	
Olio motore	
AVVIO-ARRESTO	
MANUTENZIONE	
Tabella di manutenzione periodica	
Controllo del livello dell'olio	
Sostituzione olio	
Manutenzione rubinetto del	.11
carburante	
Manutenzione filtro aria	
Manutenzione candela	
RIMESSAGGIO	
GUIDA ALLA RISOLUZIONE	.15
DEI PROBLEMI	
PROTEZIONE AMBIENTALE	
CARATTERISTICHE TECNICHE	
SCHEMA DI CABLAGGIO	.18

Settembre 2012 (6) (M)

LEGGERE PRIMA QUESTA PARTE

Per la vostra sicurezza, leggere queste Istruzioni per l'uso e comprenderle approfonditamente prima di utilizzare questo MOTORE.

PERICOLO

I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas velenoso incolore e inodore. L'eventuale inalazione di monossido di carbonio può causare gravi lesioni cerebrali anche mortali.

NON accendere il motore in un ambiente chiuso. Lo si deve accendere soltanto in luoghi ben ventilati.

La benzina è un liquido estremamente infiammabile e in determinate condizioni può esplodere con il conseguente rischio di gravi ustioni. Prima di rifornire o scaricare il carburante, d'intervenire sull'alimentazione e/o di regolare il carburatore: spegnere il motore e lasciarlo raffreddare. NON fumare.

Accertarsi che l'ambiente sia sufficientemente ventilato e non vi siano sorgenti di fiamma o scintille, comprese le

fiammelle di altri apparecchi.

NON riempire mai il serbatoio sino al bocchettone di riempimento o alla superficie dell'indicatore di livello. Se lo si riempie eccessivamente, per effetto del calore il carburante potrebbe espandersi e fuoriuscire attraverso gli sfiati del tappo del serbatoio.

Rimuovere immediatamente qualsiasi traccia di carburante fuoriuscito.

Quando è acceso il motore può riscaldarsi notevolmente.

Per prevenire i pericoli:

Tenere il motore ad almeno 1 metro (3,3 piedi) di distanza da edifici, ostacoli e altri oggetti o corpi infiammabili.

NON avvicinare oggetti o corpi infiammabili al motore.

NON avvicinare materiali combustibili al tubo di scarico.

NON usare il motore su terreni disconnessi molto alberati, cespugliosi o erbosi senza un parafiamma installato sulla marmitta.

Per evitare le scosse elettriche NON si devono toccare le candele né i relativi cappucci e i cavi mentre il motore è in funzione.

Per evitare gravi ustioni NON si deve toccare né il motore né la marmitta quando sono caldi. Quando è acceso il motore si scalda notevolmente. Prima di una riparazione o della rimozione di parti lo si deve quindi spegnere e attendere che si raffreddi.

NON avvicinare le mani e i piedi alle parti in movimento o in rotazione. Coprire la puleggia, la cinghia a V e il giunto di accoppiamento con le apposite protezioni.


NON guidare mai a velocità eccessiva. Ciò potrebbe causare un incidente.


Per evitare l'accensione accidentale del motore durante un intervento di riparazione si raccomanda di rimuovere il cappuccio dalle candele di accensione.


Leggere le etichette di avvertenza sul motore e comprenderle. Nel caso in cui una o più etichette manchino, siano danneggiate o usurate, farle sostituire dal concessionario Kawasaki e montarle nella posizione corretta.

INFORMAZIONI GENERALI

Posizionamento dei componenti









- Tappo del serbatoio carburante
- B. Serbatoio carburante
- C. Leva di controllo velocità
- D. Etichetta del numero di serie del motore
- E. Tappo bocchettone di riempimento olio / indicatore dell'olio
- F. Bullone scarico olio
- G. Avviamento a strappo con autoavvolgente
- H. Impugnatura avviamento a strappo con autoavvolgente
- Interruttore motore
- Rubinetto carburante
- K. Etichetta di avvertenza
- Filtro dell'aria
- M. Carburatore
- N. Leva arricchitore
- O. Candela / Cappuccio candela
- P. Marmitta / copertura marmitta
- Q. P.D.E. albero
- R. Controller
- Motore di avviamento elettrico

Modello autoavvolgente integrato elettrico




Posizione delle etichette



- A. Etichetta di avvertenza
- B. Etichetta con numero seriale del motore
- C. Etichetta con i dati sulle emissioni

Etichetta di avvertenza



- A. Il manuale d'uso contiene informazioni importanti sull'uso in sicurezza. Prima di accendere il motore si raccomanda pertanto di leggerlo.
- B. Gli scarichi contengono monossido di carbonio, un gas inodore e mortale.
 Non accendere il motore in un ambiente chiuso.
- C. La benzina è molto infiammabile ed esplosiva.
 Non utilizzare fiamme libere o altre fonti di innesco.
- D. I motori possono raggiungere temperature estremamente elevate durante il normale impiego. Tenere le distanze dalle parti calde del motore.

Etichetta del numero di serie del motore

Il numero di serie del motore è l'unico mezzo disponibile per l'identificazione del vostro particolare motore e distinguerlo da altri dello stesso tipo e modello.

Questo numero di serie del motore riportato sull'etichetta è necessario al rivenditore per ordinare i componenti.

4

RACCOMANDAZIONI SU OLIO E CARBURANTE

Carburante

Utilizzare soltanto benzina pulita, fresca, senza piombo, di grado normale.

Tipo di carburante	Benzina senza piombo		
Contenuto di etanolo	E10 o meno		
Numero minimo di ottani Rapporto	Numeri di ottano "research" (RON) 91		

AVVISO

Non mescolare olio e benzina.

Numero di ottano

Il numero di ottano di una benzina misura la sua resistenza alla detonazione o al battito in testa. Si raccomanda di usare benzina da almeno 91 ottani metodo "research" (RON).

AVVISO

Se il motore "batte in testa "o" picchia in testa", utilizzare una benzina di tipo diverso con numero di ottano superiore.

AVVISO

Con questo motore non si deve usare un carburante contenente etanolo o altri ossigenati in quantità superiore a quella specificata per i carburanti E10*. L'uso di carburanti inadeguati può causare il danneggiamento del motore e dell'alimentazione nonché problemi di accensione o di prestazioni.

*E10 è la sigla che contraddistingue i carburanti contenenti sino al 10% di etanolo.


Olio motore

Si raccomanda l'impiego dei seguenti olio motore.

Classificazione API Service: SF, SG, SH o SJ.

Viscosità olio

Scegliere la viscosità in base alla temperatura come di seguito illustrato:



NOTA

C L'impiego di oli multigrado (5W-20, 10W-30 e 10W-40) incrementerà il consumo dell'olio. Controllare il livello dell'olio più frequentemente quando li si utilizza.

Specifiche di regolazione

VOCE	Specifiche		
Anticipo di accensione			
Distanza tra gli	NGK······BR6HS		
elettrodi candela	0,60 mm ~0,70 mm		
Regime del minimo			
inferiore	4.000 g/min		
Regime del minimo superiore	I N 0,12 mm		
Gioco valvole	EX 0,12 mm		
	Nessun'altra		
Altre specifiche	regolazione necessaria		

NOTA

O I regimi di minimo superiore e inferiore possono variare a seconda del dispositivo sul quale il motore è utilizzato. Fare riferimento alle specifiche del dispositivo.

Capacità del serbatoio carburante

1.6

Capacità olio motore

0,26 l~ 0,46 l

Sistema di sensori di livello olio basso

Il sistema di sensori di livello olio basso, se in dotazione, spegne automaticamente il motore quando il livello dell'olio si abbassa troppo durante il funzionamento e se il motore viene inclinato a determinati angoli durante il funzionamento. Verificare se il motore è o meno equipaggiato con il sistema di sensori.

6

PREPARAZIONE


Carburante

AAVVERTENZA

La benzina (carburante) è un liquido estremamente infiammabile e, in certe dare luogo a condizioni. può esplosioni. Non fumare. Accertare che l'ambiente sufficientemente sia ventilato e non vi siano sorgenti di fiamma o scintille, inclusi anche dispositivi con luce spia. Non riempire mai il serbatoio in modo che il livello di carburante raggiunga il bocchettone di riempimento. Se il serbatoio viene riempito eccessivamente, il carburante può espandersi per effetto del calore e fuoriuscire attraverso gli sfiati del tappo del serbatoio.

Se si è versata della benzina sul serbatoio, pulirlo immediatamente.

- Portare l'interruttore motore in posizione "O" (OFF).
- Mettere in orizzontale il motore (il dispositivo) prima del rifornimento.
- Rimuovere il tappo del serbatoio di carburante ruotandolo in senso antiorario.
- Versare lentamente la benzina nel serbatoio carburante fino alla posizione a metà (B) del filtro carburante (A).
- Chiudere bene il tappo del serbatoio carburante ruotandolo in senso orario fino al suo arresto.



A. Filtro carburante B. Posizione a metà

Olio motore

AVVISO


Il motore (con il sistema di sensori livello dell'olio basso) può non avviarsi se l'olio non viene riempito correttamente.

Controllare il livello dell'olio motore prima di ogni funzionamento, altrimenti la mancanza di olio motore può causare gravi danni al motore, quali il grippaggio.

 Porre in orizzontale il motore (dispositivo) per ispezionare accuratamente il serbatoio e prevenire il sovrariempimento.

- Pulire l'area intorno al tappo bocchettone dell'olio con l'indicatore dell'olio prima di rimuoverlo.
- Rimuovere il tappo bocchettone dell'olio, svitandolo e pulire l'indicatore dell'olio con un panno pulito.
- Inserire il tappo bocchettone dell'olio nel foro bocchettone ma NON AVVITARLO.
- Il livello dell'olio deve trovarsi tra le linee
 "H" (Alto) e "L" (Basso) sull'indicatore dell'olio.

Se il livello dell'olio è accanto o al di sotto della linea "L", rimuovere il tappo bocchettone dell'olio e versare l'olio motore lentamente per portare il livello dell'olio alla linea "H".




A. Tappo bocchettone di riempimento olio B. Indicatore olio

 Serrare saldamente il tappo bocchettone olio avvitandolo.

AVVIO

Leva di controllo di velocità

 Spostare la leva di controllo della velocità (A) in posizione mediana (posizione tra " ♦ " e " > ").



A PERICOLO

AVVIO — ARRESTO

I gas di scarico contengono monossido di carbonio un gas velenoso incolore e inodore.

Non utilizzare il motore in aree chiuse. Garantire sempre una ventilazione adequata.

AVVISO


Dopo l'avvio del motore, lasciarlo girare un minuto a regime minimo inferiore prima di mettere il dispositivo sotto carico.

In questo modo si consentirà all'olio di raggiungere i componenti interni del motore e il motore sarà pronto per funzionare sotto carico.

ARRESTO

Leva di controllo di velocità

- Portare la leva di controllo velocità (A) in posizione "\sigma".
- Mantenere il motore funzionamento a regime minimo inferiore per circa un minuto.





Interruttore motore Ruotare l'interruttore (leva) di accensione del motore (A) nella posizione "O" od "OFF". Il motore

Rubinetto del carburante

Portare la leva del rubinetto

carburante (A) in posizione "OFF"

si spegne.

EG02013BZ2 C

(Chiuso).


Leva arricchitore

• Portare la leva arricchitore (A) in posizione "|×|" (Chiudi).




Rubinetto del carburante

• Portare la leva del rubinetto carburante (A) in posizione "ON" (Aperto).



Interruttore motore

 Ruotare l'interruttore (leva) di accensione del motore (A) nella posizione " | " od "ON"



NOTA

○ Se il motore (equipaggiato con il sistema di sensori livello dell'olio basso) non si avvia, controllare la spia di avvertenza sul controller. Se la spia rossa lampeggia, rabboccare con olio come indicato nella sezione "preparazione" delle Istruzioni per l'uso.

AVVISO

Non utilizzare questo motore continuamente ad angoli che siano superiori a 25° in qualsiasi direzione.

La lubrificazione insufficiente potrebbe causare danni al motore. Fare riferimento alle istruzioni di funzionamento del dispositivo alimentato da questo motore.

Leva arricchitore

EG02014BZ2 C

gradualmente la leva dell'arricchitore (A) in posizione " | | | " (Aperto).




Dopo l'avvio del motore, portare



Avviamento a strappo con autoavvolgente Motore di avviamento elettrico

 Tirare l'impugnatura dell'avviamento a strappo con autoavvolgente (A) lentamente fino a quando si percepisce la compressione, quindi tirare in modo veloce e fermo.



Avviare il motore premendone il pulsante di accensione.









EE02059BM3 C



MANUTENZIONE

Tabella di manutenzione periodica

AAVVERTENZA

Rimuovere sempre il cappuccio candela dalla candela quando si effettua la manutenzione del motore per evitare un avvio accidentale.

	INTERVALLO					
MANUTENZIONE	Quotidianamente	Prime	Ogni	Ogni	Ogni	Ogni
		8 ore	25 ore	50 ore	100 ore	250 ore
Controllare il livello dell'olio e rabboccare con olio motore.	•					
Controllare se dadi e viti sono allentate o mancanti.	•					
Controllare la presenza di perdite di carburante e di olio.	•					
Controllare il funzionamento della leva di controllo velocità.	•					
Controllare o pulire il retino di presa dell'aria.	•					
★ Pulire la cartuccia in espanso del filtro dell'aria.			•			
★ Pulire la cartuccia di carta del filtro dell'aria.					•	
Sostituire l'olio motore.		•		•		
Serrare dadi e viti.			Primo		•	
Pulire il rubinetto del carburante.				•		
Pulire e ristabilire la distanza tra gli elettrodi della candela.					•	
★ Sostituire la cartuccia di carta del filtro dell'aria.						•
★ Pulire il cilindro e le alette della testa cilindro.						•
K Pulire la camera di combustione.						•
K Controllare e regolare il gioco delle valvole.						•
K Controllare e lappare la superficie di sede dalla valvola.						•

Nota: Gli intervalli indicati per la manutenzione sono da considerarsi a carattere indicativo. Se necessario, la manutenzione deve essere effettuata più frequentemente, in base alle condizioni di funzionamento.

L'assistenza deve essere effettuata a intervalli più brevi se l'area di lavoro è polverosa.

Fare effettuare questi interventi a un rivenditore Kawasaki autorizzato.

Controllo del livello dell'olio

Controllare quotidianamente il livello dell'olio e ogni volta prima di azionare il Assicurarsi che venga mantenuto il livello dell'olio. Vedere il capitolo PREPARAZIONE.


Sostituzione olio

AAVVERTENZA

Il motore molto caldo può causare gravi ustioni. Lasciare che la temperatura scenda da molto calda a calda prima di scaricare maneggiare l'olio.

Sostituire l'olio dopo le prime 8 ore di funzionamento. Quindi sostituire l'olio ogni 50 ore.

- Azionare il motore per riscaldare l'olio.
- Assicurarsi che il motore (il dispositivo) sia in orizzontale.
- Arrestare il motore.
- A motore tiepido rimuovere il tappo di scarico dell'olio e la guarnizione (A) sul lato del motore e scaricarlo in un recipiente idoneo.
- Sostituire la guarnizione con una nuova.



Reinstallare la guarnizione e il tappo di scarico.

Coppia - Tappo di scarico dell'olio: 32 N·m (3,3 kgf·m, 283 in·lb)

- Rimuovere il tappo bocchettone dell'olio e rabboccare con olio nuovo (vedere a riguardo il capitolo PREPARAZIONE).
- Controllare il livello dell'olio (vedere a riguardo il capitolo PREPARAZIONE).

A AVVERTENZA

L'olio motore è una sostanza tossica. Smaltire l'olio esausto in modo corretto.

Contattare gli enti locali competenti per informarsi sui metodi consentiti smaltimento o di eventuale riciclaggio.


Manutenzione rubinetto del carburante

A AVVERTENZA

Pulire il rubinetto in un'area ben ventilata. inoltre verificare scrupolosamente che non vi siano scintille o fiamme in alcun luogo prossimo alla zona di lavoro: ciò include anche i dispositivi con luce spia. NON utilizzare benzina o solventi con basso punto di infiammabilità per pulire il rubinetto del carburante. Ne potrebbe derivare un incendio o un'esplosione.


Pulire rubinetto del carburante ogni 50 ore.

Chiudere la leva del rubinetto del carburante fino alla posizione "OFF".



A. Dado B. Coppa C. Guarnizione D. Filtro

- Svitare il dado (A) e rimuovere la coppa (B), la guarnizione (C) ed il filtro (D).
- Rimuovere eventuali sedimenti, pulire con un panno e rimontare il rubinetto del carburante.



Manutenzione filtro aria


A AVVERTENZA

Pulire la cartuccia in un'area ben ventilata e accertarsi che non vi siano candele o sorgenti di fiamma in qualunque punto accanto all'area di lavoro, compresi i dispositivi con luce spia.

Non utilizzare benzina o solventi con basso punto di infiammabilità per pulire la cartuccia.

Ne potrebbe derivare un incendio o un'esplosione.

 Svitare la vite (A) e rimuovere il vano del filtro aria (B) dal corpo del filtro (C). Quindi estrarre la cartuccia di carta (D) e quella in espanso (E) dal vano del filtro.



- A. Vite
- B. Vano filtro aria
- C. Corpo filtro dell'aria
- D. Cartuccia di carta
- E. Cartuccia in espanso

Pulitura della cartuccia in espanso

Pulire la cartuccia in espanso ogni 25 ore.

 Lavare la cartuccia in espanso in acqua e detergente e asciugarla accuratamente.
 Se fosse molto sporca sostituirla con una nuova.

AVVISO

Non oliare la cartuccia in espanso.

Pulitura della cartuccia di carta

Pulire la cartuccia di carta ogni 100 ore.

- Pulire la cartuccia picchiettando delicatamente per rimuovere la polvere.
 Se fosse molto sporca sostituirla con una nuova.
- Sostituire con una nuova cartuccia di carta ogni anno o ogni 250 ore.

AVVISO

Non lavare la cartuccia di carta. Non oliare la cartuccia di carta. Non utilizzare aria pressurizzata per pulire o asciugare la cartuccia di carta.

NOTA

 Se si utilizza il motore in ambiente polveroso può essere necessario provvedere alla manutenzione a intervalli più brevi di quelli sopra indicati.

12


Montaggio del filtro aria

Dopo aver effettuato la manutenzione del filtro aria, assicurarsi di rimontare correttamente tutti i componenti rimossi.

AVVISO

Se infatti non si fissa saldamente il vano del filtro al suo corpo, sporco o altri materiali estranei possono penetrare, attraverso il filtro aria, nel motore in funzionamento causandogli guasti o irregolarità.

 Rimontare la cartuccia in espanso e quella di carta nel vano del filtro aria.
 Quindi montare il vano del filtro aria sul corpo del filtro e fissare saldamente la vite come illustrato in figura.



A. La figura mostra il corretto assemblaggio del vano e del corpo del filtro aria.

Manutenzione candela

AAVVERTENZA


Il componenti del motore molto caldi possono causare gravi ustioni. Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare prima di controllare la candela.

Pulire o sostituire la candela e ripristinare la distanza tra gli elettrodi (A) ogni 100 ore di funzionamento.

- Scollegare il cappuccio candela dalla candela e rimuoverla.
- Pulire gli elettrodi (B) raschiando o con una spazzola con setole metalliche per rimuovere i depositi di carbone.
- Verificare la presenza di fessurazioni nella porcellana o la presenza di altri tipi di usura o danno. Se necessario sostituire la candela con una nuova.
- Controllare la distanza tra gli elettrodi candela e ripristinarla se necessario. La distanza deve essere compresa tra 0,6 e 0,7 mm. Per modificare la distanza, piegare soltanto l'elettrodo laterale utilizzando uno strumento adatto.
- Montare e serrare la candela a 23 N·m (2,3 kgf·m).
- Fissare saldamente il cappuccio candela sulla candela.
- Sollevare leggermente il cappuccio candela per accertarsi che sia installato correttamente.

CANDELA RACCOMANDATA

NGK.....BR6HS



- A. Distanza elettrodi candela
- B. Elettrodi

AVVISO

Assicurarsi di utilizzare lo stesso di candela quando la si sostituisce. In base alle norme locali di alcune aree è necessario montare un resistore per candele.

RIMESSAGGIO

Se il motore deve rimanere rimessaggio per oltre 30 giorni, è necessario scaricare completamente il carburante (benzina) per evitare depositi di gomma su componenti essenziali del carburatore e dell'impianto del carburante.


AAVVERTENZA

La benzina è un liquido estremamente infiammabile e, in certe condizioni, può dare luogo a esplosioni.


Scaricare la benzina prima di riporre in magazzino il dispositivo per lunghi periodi di tempo.

Scaricare la benzina in un ambiente ben ventilato, lontano da sorgenti di fiamma o scintille, inclusi dispositivi con luce spia. Conservare la benzina in un luogo sicuro, in un contenitore omologato.

- Rimuovere il cappuccio candela dalla candela per evitare un avvio accidentale del motore.
- Svuotare il serbatoio dal carburante utilizzando una pompa o un sifone.
- Porre un contenitore adeguato (C) sotto il carburatore (A) e allentare la vite di scarico (B) del carburatore per scaricare completamente il carburante.



- A. Carburatore B Vite di scarico C. Contenitore
- Dopo aver scaricato il carburante, serrare saldamente la vite di scarico.
- Rimuovere la candela e versare ca. 1 -2 ml di nuovo olio motore nel foro del tappo (A), tirare diverse volte lentamente l'impugnatura dell'avviamento a strappo con autoavvolgente e rimontare la candela.



A. Foro del tappo

- Tirare lentamente l'impugnatura dell'avviamento a strappo con autoavvolgente fino a quando non si percepisce compressione rilasciare in quella posizione.
- Fissare saldamente il cappuccio candela sulla candela.
- Dopo un periodo di rimessaggio, sostituire l'olio. (Fare riferimento alla sezione

"Sostituzione olio" nel capitolo "MANUTENZIONE").

A AVVERTENZA

La benzina è una sostanza tossica. Smaltire la benzina in modo corretto. Contattare gli enti locali competenti per informarsi sui metodi consentiti di smaltimento.

14

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di malfunzionamento del motore, esaminarne attentamente i sintomi e le condizioni di funzionamento e utilizzare la tabella qui di seguito illustrata come guida alla risoluzione dei problemi.

Sintomo		Probabile causa	Soluzione		
Il motore non si Compressione		Pistone, cilindro, fascia elastica pistone e	K		
avvia o il	insufficiente	guarnizione testa cilindro guasti			
rendimento è		Valvole guaste o sistema A.C.R.			
scarso		Allentare i bulloni testa cilindro			
		Allentare la candela	Serrare in modo adeguato		
	Manca carburante	Assenza di carburante nel serbatoio	Riempire il serbatoio del carburante		
	nella camera di	Leva rubinetto carburante non in posizione "ON" (aperto)	Portare la leva del rubinetto carburante in posizione "ON" (aperto)		
	combustione	Rubinetto o tubo carburante bloccato	Pulire		
		Valvola aria bloccata nel tappo serbatoio			
		Carburatore guasto	K		
	Candela sporca di	Miscela carburante/aria troppo ricca	Tirare lentamente l'impugnatura dell'avviamento a strappo cor		
	carburante		autoavvolgente con la candela rimossa per scaricare il carburante in eccesso.		
			Pulire la candela.		
		Filtro dell'aria otturato	Pulire		
		Grado/tipo di carburante non corretto	Sostituire la benzina		
		Acqua in carburante			
		Carburatore guasto	K		
	Manca la scintilla o scintilla debole	Candela guasta	Sostituire la candela		
		Interruttore motore lasciato in posizione "O" (stop)	Portare l'interruttore motore in posizione " I " (avvio)		
		Bobina di accensione guasta	K		
	Spia di avvertenza rossa	Livello olio motore basso	Riempire con olio fino al livello specificato		
	sul controller (sistema di		nelle İstruzioni per l'uso		
	sensori di livello olio basso)		-		
Rendimento	Surriscaldamento	Filtro dell'aria otturato	Pulire		
scarso	motore	Avviamento a strappo autoavvolgente o percorso			
		aria di raffreddamento otturati da sporco			
		Olio motore insufficiente	Rabboccare o sostituire l'olio motore		
		Formazione di carbonio nella camera di combustione	K		
		Scarsa ventilazione intorno al motore	Scegliere una posizione migliore		
	La velocità motore non aumenta	Regolatore gusto	K		

P	BO.	TF71C	ME	AMB	IFNT	ΊΔ	F
г	nu		III	AIVID		AL	

Per proteggere il nostro ambiente naturale, smaltire correttamente le batterie esauste, l'olio motore, la benzina, il liquido refrigerante o altri componenti da eliminare in futuro. Contattare il proprio concessionario autorizzato Kawasaki o gli enti locali competenti per informarsi sui metodi corretti di smaltimento.

Riguardante altresì lo smaltimento dell'intero motore al termine della vita operativa.

16


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di motore	Motore a benzina, monocilindrico, valvole in testa a 4 tempi, raffreddato ad aria
Alesaggio × corsa	56 $ imes$ 40 mm (2,2 $ imes$ 1,57 pollici)
Cilindrata	99 mL (5,97 pollici cubici)
Sistema di accensione	Accensione a stato solido
Sistema di avviamento Avviatore autoavvolgente / Motore di avviamento elettrico	
Peso senza liquidi	10,5 kg (23 lb)

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.


SCHEMA DI CABLAGGIO

Modello con avviamento autoavvolgente



- A. Bobina di accensione con dispositivo di accensione
- B. Volano
- C. Candela
- D. Interruttore motore

Modello autoavvolgente integrato / elettrico



- E. Motore di avviamento elettrico
- F. Accoppiatore
- G. Relé
- H. Batteria

NOTA: LA PARTE CIRCONDATA DA (/////) INDICA COMPONENTI DI FORNITURA KAWASAKI.

18

